


Xarxes de Dades i Internet

Pràctica: Configuració d'una xarxa



Introducció

- En aquesta pràctica muntareu una xarxa dins el laboratori. La pràctica es fa en grups de tres estudiants. Se segueix un esquema que repetireu en futures assignatures:
 - Interconnecta diferents LAN per mitjà de màquines amb dues interfícies de xarxa, que fan de router entre xarxes. Creareu una "DMZ" i afegireu una xarxa wi-fi. En aquesta primera assignatura, utilitzareu equipament físic per a muntar-la. Més endavant, la reproduireu per mitjà d'entorns virtualitzats.
- Els resultats d'aprenentatge a assolir són:
 - RT12. Distingeix els elements d'una xarxa de dades
 - RT13. Comprèn el funcionament dels protocols d'Internet
 - RT13. Comprèn el funcionament dels serveis d'Internet

Recursos

- També necessiteu tota una fila d'ordinadors. En una primera etapa, en necessitareu tres i després en necessitareu sis. Aquesta segona etapa implicarà la fusió de dos grups i, per tant, el funcionament funcionareu com un sol grup de 6 estudiants. Cas que el nombre d'estudiants no s'adapti a la situació, el professor plantejarà com fer-ho. És interessant que hi hagi experts en l'ús de terminals Linux a cadascun dels grups, ja que gran part de les configuracions es fan seguint aquest sistema.

Al laboratori disposeu de commutadors (switch), cables Ethernet i routers amb punt d'accés wi-fi. És important que el material quedi recollit un cop acabada la pràctica.





Lliurament


- Fer aquesta pràctica implica que a cada sessió haureu de repetir l'esquema de xarxa fins el punt on l'havíeu deixat la darrera sessió de laboratori. Així doncs, confeccionareu un document de treball amb els passos que heu seguit, comandes, esquemes, i tot allò que considereu per tal de replicar l'escenari en el mínim temps possible.

Lliurament

- El dia de l'entrevista heu de ser capaços i capaces de muntar l'escenari complet i respondre les preguntes que us farà el professor.
- Cada estudiant farà un lliurament del document de treball, que serà el mateix per tots els membres del grup. A la portada del document s'indicarà el nom de tots els components. El lliurament es farà a través de Moodle durant la sessió de presentació.
- La qualificació de la pràctica serà excel·lent, notable o aprovat, amb equivalència numèrica 10, 7 i 5 respectivament. Aquesta qualificació és individual i dependrà, en part, de l'actitud durant l'entrevista.

Tasca 1

- En aquesta primera etapa muntareu una LAN amb topologia d'estrella.
- Consistirà en tres ordinadors, un dels quals (que ha de tenir dues interfícies de xarxa) l'identificarem com a "router 2".
 - El professor us explicarà com identificar físicament les dues interfícies de xarxa.
 - El node central serà un commutador (switch), i les màquines estaran unides per cables d'Ethernet.




- Enceneu els ordinadors i carregueu-hi una imatge amb Linux.
- El següent pas serà permetre connectivitat entre les diferents màquines de la LAN. Haureu d'assignar adreces IP a les interfícies de xarxa, de manera que totes les adreces siguin del mateix rang, per exemple:
 - Xarxa: 192.168.0.X/24 -> hosts: 192.168.0.2, 192.168.0.5, ...

Tasca 2

- Configureu les interfícies de xarxa i comproveu la connectivitat entre les màquines per mitjà de la comanda "ethtool", "ip addr add" i "ping".
 - El professor us donarà les indicacions oportunes sobre les comandes a utilitzar, tot i que recomanem que primer feu una cerca a Internet (evidentment, utilitzant els vostres dispositius personals, perquè els ordinadors de la pràctica no tenen pas accés a Internet ;-)

Tasca 3

 En aquesta segona etapa unirem dues LAN de les que heu muntat utilitzant com a "router" l'ordinador identificat com a "router 2", tal i com mostra la següent figura:



- El següent pas serà permetre connectivitat entre les diferents màquines de la nova LAN creada entre el "server" i el "router 2". Haureu d'assignar adreces IP a les interfícies de xarxa, de manera que totes les adreces siguin del mateix rang, per exemple:
 - Xarxa: 172.16.0.X/24 -> hosts: 172.16.0.1, 172.16.0.5, ...
- Configureu les interfícies de xarxa i comproveu la connectivitat entre les màquines. En aquest cas també heu d'afegir connectivitat entre les xarxes 192.168.0.0/24 i 172.16.0.0/24.
 - Per aconseguir-ho, tant el "server" com el "pc intranet" han
 d'afegir rutes a la taula d'encaminament per la interfície adequada
 (comanda "ip route"). Al "router 2" s'ha d'activar el mode
 FORWARDING i definir les regles de firewall per deixar passar el
 tràfic (comanda "iptables") entre les diferents interfícies de xarxa
 on heu connectat els diferents commutadors.


Tasca 4

- En aquesta tasca afegireu un servidor web a la màquina que "server".
- En primer lloc, haureu de comprovar que el servidor web està activat. Si no ho està, o bé l'haureu d'activar o bé l'haureu d'instal·lar. En segon lloc, esbrineu on es desa el document índex del web per defecte i substituïu-lo per un document HTML amb el següent contingut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Servidor del grup N</title>
</head>
<body>
<h1>Hola!</h1>
Benvinguts i benvingudes al servidor del grup N
</body>
</html>
```

Tasca 5

 En la tercera etapa afegirem la possibilitat de connectar-nos per wi-fi a la nostra intranet, tal i com mostra la figura següent. Caldrà fer ús d'un router que també inclou un punt d'accés.



- Configureu la interfície de xarxa del PC amb wi-fi i comproveu la connectivitat entre les màquines de la xarxa 192.168.0.0/24 i les de la 172.168.0.0/24
 - En aquest cas també heu de tenir en compte que haureu de configurar el router per crear una xarxa wi-fi. El professor us donarà la informació per accedir a la configuració del router.
 - També heu de tenur en compte que teniu dues opcions a l'hora d'assignar les IPs de la xarxa wi-fi
 - Configurar el servidor DHCP que té el router wi-fi per tal que assigni adreces dins el rang 192.168.0.0/24 exceptuant les adreces ja utilitzades pel "router 2" i el "pc intranet"
 - O bé desactivar el servidor DHCP del router i assignar les IP de forma manual.

Proveu si, des d'un dispositiu wi-fi com ara el vostre mòbil, podeu accedir al web del servidor de la intranet que heu configurat!